



ヒューリックホール東京 照明移動器材リスト

2020/10/01 現在

項目	器材名	容量	数量	DMX Channel	備考
SPOT	Quad PAR (LED)	144w	20	7ch	Stage移動用
	COBLA (LED)	144w	6	1ch	Stage移動用(地明x12)
	ETC Source Four (LED) (26°)	180w	23	6ch	内 Stage移動用 x7台
	ETC Source Four (アイリス) (ゴボホルダー) B-Size		20		トラス吊 x16 装着
			30		
	2灯ミニブル (LED)	220w	4	1ch	Stage移動用
	6灯ミニブル (LED)	220wx3	4	1ch	1トラス固定
	LH (ST eSTRIP 10 RGBW) (LED)	150w	15	4ch	7台は予備
効果機器	M/B (600 m/m)		1		吊用(置不可)
	コントロール(BOX)		1	2ch	(スピード/正逆転 DMX可)
	FOG Machine = ANTARI Fazer F-1 =	800w	1	2ch	(Fog・内部Fan DMX)
	ボルネードファン(外)		1		ON/OFF(SW)
付属備品	三脚スタンド		20		
	フロアベース(小)		20		
	3連アーム		10		
	ポーターハンガー		10		
	ショートハンガー		30		
	ハイスタンド		6		
	介錯棒(アルミ製)		2		
ケーブル類	30A(C)-30A(C)	10m	4		PinRoom立下し用 6本使用
	平-平	2m	30		
	平-平	5m	20		
	平-平	10m	20		
	DMX 5P	2m	40		5P-3P 変換なし
	DMX 5P	5m	30		
	DMX 5P	10m	20		
	テーブルタップ(4口)	5m	10		
	テーブルタップ(4口)	3m	10		
200V増設用 (30C,MC,etc 変換なし)	ツイストロック(L6-30) → D型	5m	2		PinRoom(1口)、下手袖(1口)
可搬型調光ユニット	100V 30A(C型)-MiniC (1kw x 3ch)	@1kw x 3ch	3	3ch	Mini-C 在庫なし
変換ケーブル	30A(C型)-平(4口)	5m	10		BOX型(重量)